

GUÍA DE CONSUMIBLES - ECOBOT 50  
**RECOMENDACIONES &  
INSTRUCCIONES DE USO**



GAUSSIAN  
ROBOTICS


### Mopa

Retirar y lavar cada semana. Y reemplazar cada 3 meses.



### Labios Rojo / Azul

Voltear labios cada 2-4 semanas. Y reemplazar cada 3 meses.



### Filtro 1 micron

Reemplazar cada 2 semanas.



### Filtro 30 micrones

Retirar y lavar diariamente. Y reemplazar cada 2 semanas.



### Discos (Rojo / Blanco)

Voltear discos cada semana. Y reemplazar cada 2 semanas.



### Bolsa de filtrado 150 micrones

Vaciar y lavar diariamente. Y reemplazar cada 2 semanas.



# GUÍA DE CONSUMIBLES - ECOBOT 75

## RECOMENDACIONES & INSTRUCCIONES DE USO



GAUSSIAN  
ROBOTICS

### Filtro 30 micrones

Retirar y lavar diariamente. Y reemplazar cada 2 semanas.



### Bolsa de filtrado 150 micrones

Vaciar y lavar diariamente. Y reemplazar cada 2 semanas.



### Filtro 10 micrones

Reemplazar cada 2 semanas.




### Filtro 1 micron

Reemplazar cada 2 semanas.



### Labios Rojo / Azul

Voltear labios cada 2-4 semanas. Y reemplazar cada 3 meses.



### Discos (Rojo / Blanco)

Voltear discos cada semana. Y reemplazar cada 2 semanas.



# GUÍA DE CONSUMIBLES - ECOBOT VACUUM 40


## RECOMENDACIONES & INSTRUCCIONES DE USO



GAUSSIAN  
ROBOTICS


### Bolsa residuos

Reemplazar cada 3 - 5 meses.



### Filtro HEPA

Reemplazar cada 6 - 12 meses.



### Cepillo lateral

Reemplazar cada 3 - 5 meses.



### Cepillo central (Nylon)

Reemplazar cada 3 - 5 meses.

